

## TX52 / TX40 / TX30/TX80\*

TARIFA 1	Diurna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 2	Nocturna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 3	Mínima del aeropuerto	Pulsar simultáneamente teclas + y 1 *TX80 ▲ y consecutivamente la tecla 1
TARIFA 4	Fija del aeropuerto	Pulsar simultáneamente teclas + y 2 *TX80 pulsar la tecla ▲ y consecutivamente pulsar la tecla 2
TARIFA 5	Interurbana diurna Fuera del APC	Pulsar tecla 2
TARIFA 6	Interurbana Nocturna Fuera del APC	Pulsar tecla 2
TARIFA 7	Salida de Estaciones e IFEMA	Pulsar tecla + y consecutivamente la tecla 3
TARIFA 9	Precio máximo Servicio Telemático	Pulsar tecla + y consecutivamente la tecla 4 *TX80 pulsar la tecla ▲ y consecutivamente la tecla 4

## TXD30

TARIFA 1	Diurna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 2	Nocturna Zona A y B	Pulsar tecla 1
TARIFA 3	Mínima del aeropuerto	Pulsar tecla 5
TARIFA 4	Fija del aeropuerto	Pulsar tecla 6
TARIFA 5	Interurbana diurna Fuera del APC	Pulsar tecla 2
TARIFA 6	Interurbana Nocturna Fuera del APC	Pulsar tecla 2
TARIFA 7	Salida de Estaciones e IFEMA	Pulsar tecla 7
TARIFA 9	Precio máximo Servicio Telemático	Pulsar tecla 8